# Wifi-Thermostat W3EG und W3EGblack

Der Wifi-Thermostat mit dem Innentemperatursensor und dem Fußbodentemperatursensor (der Thermostat

kann auch ohne den Fußbodentemperatursensor verwendet werden, nur mit dem Innensensor)



## Funktionen

- Fernsteuerung über Wi-Fi

.....

- kompatibel mit Google Home und Alexa
- weiße Hintergrundbeleuchtung
- Eco-Modus, manueller Modus und programmierbarer Modus
- Heiz- und Kühlmodus
- für die Gas-, Festbrennstoff- und Elekroheizkessel
- für die Elektroheizungen
- für die elektrische Fußbodenheizung und Warmwasserheizung
- wöchentliche Modi (einstellbar über die App)
- Erkennung des offenen Fensters
- Kindersicherung
- Frostschutz
- Verbrauchsberechnung bei Eingabe der Heizleistung

# **Technische Daten**

.....

Stromversorgung	230V, 50/60Hz	Hintergrundbeleuchtung Weiß
Maximalbelastung	16A	Sensor $\beta$ =3950 R25 °C =10K $\Omega$
Temeraturbereich des Gerä	its 5~35°C	Genauigkeit ±0.5 °C
Umgebungstemperaturen	0~50°C	Schutz des Gerätes IP30
Relative Luftfeuchtigkeit	85%	Abdeckung - ABS, UL94-5 feuerfester Kunststoff

### **Display und Tasten**



## Wi-Fi-Verbindung

Laden Sie die App "Smart Life" von Google play oder aus dem App Store herunter. Registrieren Sie sich dann bei der App und melden Sie sich an.



.....

#### Das Gerät kann sich schneller mit Wifi verbinden, wenn Bluetooth aktiviert ist (empfohlen).

- 1) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon
- 2) Drücken Sie in der App + (Gerät hinzufügen in der rechten Ecke oben).
- 3) Schalten Sie den Thermostat ein und halten Sie die Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

(Das Wifi-Symbol leuchtet auf dem Display auf). Drücken Sie dann die Aufwärtstaste 🙆 und das Wi-Fi-Symbol auf dem Display startet zu blinken 🛜

4) Die App sucht nach den verfügbaren Geräten. Drücken Sie die blaue Schaltfläche "Hinzufügen" in der App - siehe die Abbildung

1:53 PM		\$ & © 11 11 \$ 90		
<	Add D	evice	83	
Searchii entered	ng for nearby devic I pairing mode.	es. Make sure yo	ur device has	
Discove	ering devices	20		
0		-	Add	
	Add M-	nuolly		
	Add Ma	anually		
Electrical	Add Ma	anually Socket		
Electrical	Add Ma	Socket	11 8	
Electrical	Add Ma	Socket Socket Socket (Wi-Fi)	Sacket (Zigbee	

- 5) Wählen Sie Wi-Fi und geben Sie Ihr Passwort ein. (Wifi muss 2,4 Ghz sein)
- 6) Warten Sie, bis das Gerät gekoppelt ist.

Notes: Das Gerät kann direkt nach dem Einschalten in Schritt 4 dieser Anleitung erscheinen, wenn es noch nie gekoppelt wurde (oder ordnungsgemäß aus der Anwendung entfernt wurde).

#### Wi-Fi Verbindung:

- 1) Drücken Sie die Taste + in der App Gerät hinzufügen in der rechten Ecke oben.
- 2) Wählen Sie "Small Home Ap..." (kleine Haushaltsgeräte) und den "Thermostat (Wi-Fi)" aus der Liste.

9:14 A	M	🛇 🏭 🖓 🚳		
<	Add D	@ ::		
Electrical	Window Cleaner (BLE+Wi-Fi)	Window Cleaner (Wi-Fi)	Window Cleaner (BLE)	
Lighting		1		
Sensors	Mower (Wi-Fi)	Vacuum Cleaner (BLE)	Robot Vacuum (IPC)	
Large Home A		HVAC		
Small Home A	Thermostat (BLE+Wi-Fi)	Thermostat (Wi-Fi)	Z0.5 Thermostat (BLE)	

- 3) Wählen Sie ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.
- 4) Schalten Sie den Thermostat ein und halten Sie die Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Thermostat wechselt in den Wi-Fi-Konfigurationsmodus. Drücken Sie dann die Aufwärtstaste Ound das Wi-Fi-Symbol auf dem Display startet zu blinken.

- 5) Drücken Sie in der App NEXT (weiter) und BLINK QUICKLY (blinkt schnell).
- 6) Die Paarung wird durchgeführt und die LED auf dem Display hört auf zu blinken. Wenn die Wi-Fi-LED langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Sie müssen den Vorgang ab Schritt 4 wiederholen.

### Auswahl des Modus

Kurz drücken **&** um den manuellen Modus (kein Symbol), den Eco-Modus oder den programmierbaren Modus auszuwählen.

Lang drücken 🗬 um den Heizmodus auszuwählen 🌣 und den Kühlmodus auszuwählen 🏶

### Wochenprogramm (über die App einstellbar)

#### Standardeinstellung:

Zeitraum	1		2		3		4	
	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.
1 (Montag)	7:00	<b>22</b> ℃	8:30	<b>19</b> ℃	17:00	<b>22</b> °C	22:00	<b>19</b> ℃
6(Samstag)	8:00	<b>22</b> ℃	8:30	<b>22</b> °C	17:00	<b>22</b> °C	23:00	<b>19</b> ℃
7(Sonntag)	8:00	<b>22</b> ℃	8:30	<b>22</b> °C	17:00	<b>22</b> °C	23:00	<b>19</b> ℃

## Temperatur Kalibrierung

Verwenden Sie diese Einstellung, um die von dem Thermostat gemessene Temperatur zu kalibrieren, wenn diese von der tatsächlichen Raumtemperatur abweicht (Einstellung 01 im Parametermenü). Wenn zum Beispiel die Raumtemperatur 21,5 beträgt, der Thermostat aber 23 anzeigt, können Sie diesen Wert auf -1,5 Grad einstellen.

# Frostschutz

Wenn sich der Thermostat im Frostschutzmodus befindet (Einstellung 05 im Parametermenü) - wenn die Temperatur unter 5 Grad liegt (Standardwert), schaltet der Thermostat die Heizung ein.

### **Hysterese**

Diese Funktion ermöglicht den Reaktionsbereich des Thermostats zu ändern (Einstellung 09 im Parametermenü). Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass sich der Thermostat bei einer eingestellten Temperatur von 20 Grad bei 20,0 Grad einschaltet und bei 20,6 Grad ausschaltet.

## Kindersperre

Wenn die Kindersicherungsfunktion aktiviert ist, werden die Tasten gesperrt, wenn die Hintergrundbeleuchtung des Thermostats erlischt (Einstellung 11 im Parametermenü). Durch langes Drücken der Modustaste **4** (5 Sekunden lang) wird der Thermostat vorübergehend entsperrt, um die Einstellungen zu ändern. Um diese Funktion zu deaktivieren, ändern Sie den Wert der Einstellung 11 auf 0.

.....

#### **Erkennung des offenen Fensters**

Diese Funktion ermöglicht die Energieeinsparungen (Einstellung 12/13/14/15 im Parametermenü). Wenn die Einstellung 12 aktiviert ist, schaltet das System die Heizung automatisch aus, wenn es eine plötzliche Temperaturänderung von 2 Grad (Einstellung 14) innerhalb von 15 Minuten (Einstellung 13) misst. Dies kann auf ein gerade geöffnetes Fenster zurückzuführen sein, oder es handelt sich um eine schnelle Temperaturänderung im Laufe der Zeit.

Nach 30 Minuten (Einstellung 15) kehrt das Gerät in den eingestellten Modus zurück, und das Symbol OWD (Open Window Detection) verschwindet. Wenn während dieses 30-minütigen Zeitraums geheizt werden muss, kann der Modus "Open Window Detection" durch Drücken einer beliebigen Taste beendet werden.

### Parameter-Menü

Schalten Sie den Thermostat aus (Taste "off") und halten Sie die Taste "Modus" und die Aufwärtstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Einstellungen werden angezeigt. Zuerst wird die Nummer der Einstellung angezeigt, dann folgen die Werte. Die Werte können mit den Tasten "auf" und "ab" geändert werden. Mit der Taste "Modus" gelangen Sie zur nächsten Einstellung.

Menü	<b>Beschreibung</b>	<u>Werte</u>	Ausgangswerte
01	Sensor-Kalibrierung	-8 °C ~8 °C	0
02	Maximal einstellbare Temperatur	5 °C ~35°C	35 °C
03	Minimal einstellbare Temperatur	5 °C ~35°C	5 °C
		0: intern	0
04	Auswahl des Sensors	1: verkabelt	
		2: beide	
05	Frostschutz	ON: 5 °C ~15°C OFF:	5 °C
06	Kalibrierung des externen Sensors	-8 °C ~8 °C	0
07	Temperatur des externen Sensors	nur zum Lesen	
08	Temperaturgrenze für externen Sensor	20 °C ~80 °C	32 °C
09	Hysterese	0 °C ~3°C	0 °C
11	Kindersperre	0: Unlock 1: Lock	0
12	OWD Funktion zur Erkennung des offenen Fenster	OFF ON	OFF
13	OWD Erkennungszeit	2~30mins	15mins
14	OWD Temperaturunterschied pro Erfassungszeit	2-4°C	2 °C
15	OWD Rückkehr zum Normalbetrieb (Modus)	10~60min	30mins

	Wifi-Thermosta	at W3EG und W3EGblack			
17	Reset	0: Nein 1: Ja, dann langes Drücken von on/off zum Neustart	0		
18	Hintergrundbeleuchtung des Displays während der Benutzung	1~8	8		
19	HintergrundbeleuchtungdesDisplays wenn es nicht benutzt wird	0~8	1		
20	Softwaru-Version	nur zum Lesen			
52	Verbrauch des vorangegangenen Tages	XXXX Kwh, drücken Sie lange um zu löschen			
53	Verbrauch für diesen Tag	XXXX Kwh drücken Sie lange um zu löschen			
54	Gesamtverbrauch	XXXX Kwh, drücken Sie lange • um zu löschen			
55	Leistung des Heizgeräts	1~60(100W/unit)	20(2000W)		

Hinweis: Die Einstellungen 06, 07 und 08 werden nur angezeigt, wenn 04 auf BEIDE Sensoren eingestellt ist.

# Schaltplan – spannungsfreie Einschaltung (z.B. für die Heizkessel) a und Spannungseinschaltung für die Elektro- und Fußbodenheizung.



ovládání kotlů - elekrických plynových na pevná paliva a tepelných čerpadel. Na kontaktech 3 a 4 (NO a COM) není žádné napětí, pouze dojde k sepnutí těchto kontaktů. Pro zařízení je to signálem, že má topit.

Pozor, u tohoto zapojení nesmí být kontakty 2 a 3 propojeny bypassem (klemou).

# Anschlussverfahren

.....

JA Montieren Sie den Thermostat in der Augenhöhe. Lesen Sie die Informationen und Gebrauchsnweisung sorgfältig durch



NEIN

Installation in der Nähe der Wärmequelle.

Drücken Sie direkt gegen das Display. Dies kann das Display unumstößlich beschädigen

#### Der Thermostat sollte in eine Wanddose mit einer Mindesttiefe von 35 mm installiert werden.

Schritt 1

Lösen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher die Verriegelung an der Unterseite des Thermostats und trennen Sie dann vorsichtig die Vorderseite des Thermostats von der Rückwand.

Schritt 2

Legen Sie den Thermostat weg.

Schritt 3

Schließen Sie den Thermostat gemäß dem beigefügten Plan an.

Schritt 4

Schrauben Sie den Thermostat gemäß der beigefügten Skizze in die Installationsdose.

Schritt 5

Klemmen Sie die Vorderseite des Thermostats wieder an die

Rückwand

4









